

KAPPA GSM (HW 1.0 FW 2.2) – ELENCO COMANDI SMS

(rev. 0 del 13/11/2013)

Sostituire il testo **CCCC** con le cifre del codice utente da utilizzare (p.es. CCCC=1234). In risposta al comando, verrà inviato un opportuno SMS con il riepilogo delle operazioni svolte o le informazioni richieste.

<i>Operazione</i>	<i>SMS da inviare</i>
Inserimento di tutte le aree associate	CCCC.ins
Inserimento dell'area A	CCCC.ins A
Disinserimento di tutte le aree associate	CCCC.dis
Disinserimento dell'area B	CCCC.dis B
Richiesta stato impianto	CCCC.stato
Richiesta zone aperte	CCCC.zone aperte
Richiesta zone escluse	CCCC.zone escluse
Richiesta zone in memoria	CCCC.memorie
Esclusione della zona n	CCCC.escludi n
Reinclusione della zona n	CCCC.includi n
Attivazione dell'uscita n	CCCC.attiva n
Disattivazione dell'uscita n	CCCC.disattiva n
Informazioni SIM (credito residuo, scadenza SIM, livello segnale GSM)	CCCC.SIM
Richiesta di inoltro del messaggio SMS relativo al credito, così come inviato dall'operatore	CCCC.credito
Attivazione richiamata (il comunicatore richiamerà il mittente dell'SMS)	CCCC.chiamami
Controllo impianto (stato centrale, stato guasti, informazioni SIM)	CCCC.controllo