“NOVA M” (Hw2.0 Fw4.2) - DIAGRAMMA DI PROGRAMMAZIONE COMUNICATORE

REV.0 del 27/12/2016

- 1 Gestione Numeri Telefonici
  - 1 Programmare Numero Telefonico
    - Digitare posizione 1 a 16 + #
    - Digitare numero telefonico+# (d=vuote)
    - * Menu precedente
  - 2 Lettura Posizioni Libere
  - 3 Lettura Numeri Telefonici
  - * Menu precedente
  - 1 Ascoltare Num. Telefonico
  - 2 Modificare Num. Telefonic.
  - 3 Cancellare Num.Telefonic.
  - 4 Programmare Chiamate
    - 1 Allarme Area A (d=abilitata)
    - 2 Allarme Area B (d=abilitata)
    - 3 Allarme Area C (d=abilitata)
    - 4 Allarme Area Sabotaggio (d=abilitata)
    - 5 Chiamata Guasti (d=abilitata)
    - 6 Allarme Rapina (d=disabilitata)
    - 7 Allarme Soccorso (d=disabilitata)
    - 8 Aree Inserite e Disinserite *solo per pos da 1 a 8*
      - 1 Inserita Area A (d=disabilitata)
      - 2 Inserita Area B (d=disabilitata)
      - 3 Inserita Area C (d=disabilitata)
      - 4 Disinserita Area A (d=disabilitata)
      - 5 Disinserita Area B (d=disabilitata)
      - 6 Disinserita Area C (d=disabilitata)
      - 0 Disabilitare tutto
      - * Menu precedente
    - 0 Disabilitare tutto
    - * Menu precedente
  - 5 Programmare Invio SMS
    - 1 Sms Allarme Area A (d=disabilitato)
    - 2 Sms Allarme Area B (d=disabilitato)
    - 3 Sms Allarme Area C (d=disabilitato)
    - 4 Sms Allarme Area Sabot. (d=disabilitato)
    - 5 Sms Guasti (d=disabilitato)
    - 6 Sms Allarme Rapina (d=disabilitato)
    - 7 Sms Allarme Soccorso (d=disabilitato)
    - 8 SMS Aree Inserite e Dis. *solo per pos da 1 a 8*
      - 1 Inserita Area A (d=disabilitato)
      - 2 Inserita Area B (d=disabilitato)
      - 3 Inserita Area C (d=disabilitato)
      - 4 Disinserita Area A (d=disabilitato)
      - 5 Disinserita Area B (d=disabilitato)
      - 6 Disinserita Area C (d=disabilitato)
      - 0 Disabilitare tutto
      - * Menu precedente
    - 0 Disabilitare tutto
    - * Menu precedente
  - 6 Disabilitare Squillo (d=abilitato)
  - 7 Disabilitare Telegestione (d=abilitata)
  - * Menu precedente
- 2 Gestione Messaggi Personalizzati
  - 0 Messaggio Impianto
  - 1 Messaggio Area A
  - 2 Messaggio Area B
  - 3 Messaggio Area C
  - 4 Messaggio Zone
    - Digitare Numero Zona + #
  - * Menu precedente
  - 0 Registrare Messaggio (d=vuoto)
  - 1 Ascoltare
  - 2 Abil. Messaggio Registrato (d=disabilitato)
  - * Menu precedente
- 3 Parametri di Chiamata
  - 1 Numero Ripetiz. Chiamate (d=2)
    - Digitare Numero +#
    - * Menu precedente
  - 2 Num. Rip. Messaggio Vocale (d=2)
  - 3 Attesa Risposta Chiamata (d=30s)
  - 4 Ab. Richiamata da Squillo (d=disabilitata)
  - 5 Chiamata Corrente Assente (d=abilitata)
  - 6 Preallar. Corrente Assente (d=60m)
    - Digitare numero da 0 a 99
    - * Per tornare al menu prec.
  - 7 Telegestione (GLOBALE) (d=abilitata)
  - 8 Preallarme Aree Ins e Dis (d=10s)
  - 9 Reset Chiamate per Aree Dis. (d=disabilitato)
  - # Abilitare/Disabilitare 8870 (d=disabilitato)
  - * Menu precedente
- 4 Life Test
  - 1 Abilitare Life Test (d=disabilitato)
  - 2 Progr. Numero Telefonico (d=vuoto)
    - Digitare numero telefonico+#
      - 1 Ascoltare N. Telefonico
      - 2 Modificare
      - 3 Cancellare
      - * Menu precedente
  - 3 Programm. Numero Giorni (d=7)
    - Digitare N. giorni da 1 a 99
    - * Menu precedente
  - 4 Abil. Avviso Squillo o SMS (d=SMS)
  - * Menu precedente
- 5 Programmazione Uscite
  - 1 Uscita 6
    - 1 Uscita Impulsiva (d=abilitata)
    - 2 Da Squillo (d=disabilitata)
    - 3 Temporizzata (d=disabilitata)
    - 4 Segnale Assente (d=disabilitata)
    - 5 Segnale Basso (d=disabilitata)
    - 7 Per Jammer (d=disabilitata)
    - # Tempi di Attivaz. Uscita
    - 0 Ripristinare Parametri
    - * Menu precedente
  - 2 Uscita 7
  - * Menu precedente
- 6 Gestione SIM GSM
  - 1 Invio Credito Da Squillo (d=disabilitato)
  - 2 Numero Tel. Da Avvisare (chi ricevere l'avviso di credito basso e scadenza SIM)
    - Digitare numero telefonico+#
      - 1 Ascoltare N. Telefonico
      - 2 Modificare
      - 3 Cancellare
      - * Menu precedente
    - * Menu precedente
  - 3 Controllo Credito (d=disabilitato)
  - 4 Invio Credito Dopo Allarme (d=disabilitato)
  - 5 Controllo Scadenza SIM (d=disabilitato)
  - 6 Mesi Scadenza SIM (d=11)
    - Digitare N. Mesi da 1 a 15
    - * Menu precedente
  - 7 Controllo Segnale GSM (d=disabilitato)
  - * Menu precedente
- 9 Funzioni Avanzate
  - 1 Squillo per Aree Inserite/Disinserite (d=disabilitato)
  - 2 Disabilitare Modulo GSM (d=abilitato)
  - 4 Invio Stringhe
  - * Menu precedente
- 0 Parametri Di Fabbrica
  - Digitare Codice + #
  - * Menu precedente
- * Menu precedente