“NOVA X” (Hw1.0 Fw 1.0) - DIAGRAMMA DI PROGRAMMAZIONE COMUNICATORE

Accedere alla fase di programmazione (da telegestione o collegando un telefono BCA allo schedino audio opzionale) digitare il codice di programmazione, premere # e 3.

REV.0 del 25/10/2019

- **1 Gestione Numeri Telefonici**
  - **1 Programmare Numero Telefonico**
    - **Digitare posizione 1 a 16 + #**
      Digitare Num. Telefonico+# (d=vuote)
    - *** Menu precedente**
  - **2 Lettura Posizioni Libere**
  - **3 Lettura Numeri Telefonici**
    - **1 Ascoltare Num. Telefonico**
    - **2 Modificare N. Telefonico**
    - **3 Cancellare N. Telefonico**
    - **4 Programmare Chiamate**
      - **1 Chiamate Allar. Area A** (d=abilitata)
        - **1 Chiam. Area A Inserita** (d=disabilitata)
        - **2 Chiam. Area B Inserita** (d=disabilitata)
        - **3 Chiam. Area C Inserita** (d=disabilitata)
        - **4 Chiam. Area D Inserita** (d=disabilitata)
        - **5 Chiam. Area A Disinser.** (d=disabilitata)
        - **6 Chiam. Area B Disinser.** (d=disabilitata)
        - **7 Chiam. Area C Disinser.** (d=disabilitata)
        - **8 Chiam. Area D Disinser.** (d=disabilitata)
        - **9 Abilitare tutto**
        - **0 Disabilitare tutto**
        - *** Menu precedente**
      - **2 Chiamate Allar. Area B** (d=abilitata)
      - **3 Chiamate Allar. Area C** (d=abilitata)
      - **4 Chiamate Allar. Area D** (d=abilitata)
      - **5 Chiam. Allar. Sabotaggio** (d=abilitata)
      - **6 Chiamata Guasti** (d=abilitata)
      - **7 Chiamate Rapina** (d=disabilitata)
      - **8 Chiam. Aree Inser/Disins.** (d=disabilitate)
      - **9 Abilitare tutto**
      - **0 Disabilitare tutto**
      - *** Menu precedente**
    - **5 Programmare Invio SMS**
      - **1 SMS Allarme Area A** (d=disabilitato)
        - **1 Invio SMS Area A Inser.** (d=disabilitata)
        - **2 Invio SMS Area B Inser.** (d=disabilitata)
        - **3 Invio SMS Area C Inser.** (d=disabilitata)
        - **4 Invio SMS Area D Inser.** (d=disabilitata)
        - **5 Invio SMS Area A Disins.** (d=disabilitata)
        - **6 Invio SMS Area B Disins.** (d=disabilitata)
        - **7 Invio SMS Area C Disins.** (d=disabilitata)
        - **8 Invio SMS Area D Disins.** (d=disabilitata)
        - **9 Abilitare tutto**
        - **0 Disabilitare tutto**
        - *** Menu precedente**
      - **2 SMS Allarme Area B** (d=disabilitato)
      - **3 SMS Allarme Area C** (d=disabilitato)
      - **4 SMS Allarme Area D** (d=disabilitato)
      - **5 SMS Allarme Sabotaggio** (d=disabilitato)
      - **6 SMS Guasti** (d=disabilitato)
      - **7 SMS Allarme Rapina** (d=disabilitato)
      - **8 SMS Aree Inserite e Dis.** (d=disabilitato)
      - **9 Abilitare tutto**
      - **0 Disabilitare tutto**
      - *** Menu precedente**
    - **6 Funzione Squillo** (d=abilitato)
    - **7 Funz. Telegest.** per ogni num telefonico (d=abilit)
    - *** Menu precedente**
- **2 Gestione Messaggi Personalizzati**
  - **0 Messaggio Impianto**
    - **0 Registrare Messaggio 15”** (d=vuoto)
    - **1 Ascoltare Messaggio**
    - **2 Messaggio Personalizzato** (d=disabilitato)
    - *** Menu precedente**
  - **Digitare Numero Messaggio da 1 a 20 + #**
    - **0 Registrare Messaggio 4”** (d=vuoto)
    - **1 Ascoltare Messaggio**
    - *** Menu precedente**
  - *** Menu precedente**
- **3 Parametri di Chiamata**
  - **1 Numero Ripetiz. Chiamate** (d=2)
    - **Digitare Num. da 0 a 99 +#**
  - **2 Num. Rip. Messaggio Vocale** (d=2)
    - **Digitare Num. Da 0 a 9 +#**
  - **3 Attesa Risposta Chiamata** (d=30s)
    - **Digitare Num. Da 0 a 60 +#**
    - *** Menu precedente**
  - **4 Richiamata da Squillo** (d=disabilitata)
  - **5 Chiamata Corrente Assente** (d=abilitata)
  - **6 Preallar. Corrente Assente** (d=60 min)
    - **Digitare Num. da 1 a 99 +#**
    - *** Per tornare al menu prec.**
  - **7 Telegestione (a tutti i N.Tel.)** (d=abilitata)
  - **8 Preallar. Avviso Aree Ins/Dis** (d=10 sec)
    - **Digitare Num. da 0 a 99 +#**
    - *** Per tornare al menu prec.**
  - **9 Reset Chiamate Aree/Dis.** (d=abilitato)
  - **# 8870 (Decodifica DTMF)** (d=abilitato)
  - *** Menu precedente**
- **4 Life Test**
  - **1 Life Test** (d=disabilitato)
  - **2 Progr. Numero Telefonico** (d=vuoto)
    - **Digitare numero telefonico+#**
      - **1 Ascoltare N. Telefonico**
      - **2 Modificare**
      - **3 Cancellare**
      - *** Menu precedente**
  - **3 Programm. Num. Giorni** (d=7)
    - **Digitare N. giorni da 1 a 99**
    - *** Menu precedente**
  - **4 Avviso Squillo o SMS** (d=SMS)
  - *** Menu precedente**
- **5 Funzioni Avanzate**
  - **1 Squillo Aree Inserite/Disins.** (d=disabilitato)
  - **2 Modulo GSM** (d=abilitato) *(N.B. Se viene disabilatato si esegue lo spegnimento del comunicatore GSM)*
  - *** Menu precedente**
- **6 Gestione SIM GSM**
  - **1 Invio Credito Da Squillo** (d=disabilitato)
  - **2 Numero Telef. da Avvisare** (chi ricevere l'avviso di credito basso e scadenza SI (d=vuoto)
    - **Digitare Num. Telefonico + #**
      - **1 Ascoltare N. Telefonico**
      - **2 Modificare**
      - **3 Cancellare**
      - *** Menu precedente**
    - *** Menu precedente**
  - **3 Controllo Credito** (d=disabilitato)
  - **4 Euro Credito Basso** (d=disabilitato)
  - **5 Controllo Scadenza SIM** (d=disabilitato)
  - **6 Mesi Scadenza SIM** (d=11)
    - **Digit. N° Mesi da 1 a 99 +#**
    - *** Menu precedente**
  - **7 Controllo Segnale GSM** (d=disabilitato)
  - *** Menu precedente**
- **0 Parametri Di Fabbrica**
  - **Digitare Codice + #**
  - *** Menu precedente**
- *** Menu precedente**