

# "TELECO F" (Hw2.0 Fw1.2) – DIAGRAMMA DI TELEGESTIONE/PROGRAM.

Rev.1 del 27/12/2016

Per entrare in telegestione/programmazione digitare il codice di programmazione (1 2 3 4 di default)



N.B. (d = xxxx) indica le impostazioni di fabbrica (default)